













VEGAN
DERMATOLOGISCH GETESTET
HERGESTELLT MIT ÖKO-STROM

PREMIUM KONDOME
MADE IN GERMANY

€ 0297

Geprüft nach EN ISO 4074 R MAT NR 5611682309



Die Produktlinie Ritex PRO NATURE
verbindet die hohen Qualitätsansprüche
an das Medizinprodukt Kondom mit
einer ökologisch nachhaltigen
Produktion in Deutschland.



Ritex PRO NATURE Kondome werden aus FSC® zertifiziertem Naturkautschuklatex hergestellt. Das FSC®-Zeichen (Lizenzcode FSC® C152781) steht für einen ökologisch und sozial nachhaltigen Anbau von Naturkautschuklatex. In der Produktion kommt 100% Ökostrom zum Einsatz und das verwendete Erdgas wird über Klimazertifikate (ÖKOPLUS) zu

Einsatz und das verwendete Erdgas wird über Klimazertifikate (ÖKOPLUS) zu 100% CO₂-neutralisiert. Die verwendete Kartonage besteht aus 100% Karton aus Recyclingmaterial.

Kondom-Gebrauchshinweise:



Siegelbriefchen behutsam an der Zackenkante aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings

im Intimbereich das Kondom beschädigen können.



mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, mit Abrollrand nach außen auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen.



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens) ziehen Sie

den Penis heraus. Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht. Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode

kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren.

Um mangelnde Gleitfähigkeit zu beheben, ausschließlich nur solche Gleitmittel verwenden, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind HYDRO SENSITIV oder LONGTIME). In ausreichender Menge auf die Außenseite des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann. Niemals öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline. Babyöl, Körperlotion) verwenden.

Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. im Intimbereich fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können.

Kondome nur in original verschlossenen Siegelbriefchen bei Raumtemperatur aufbewahren.

Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung oder Infektion zu befürchten ist, oder wenn bei der Kondombenutzung Unverträglichkeiten auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder informieren Sie sich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bzga.de).

Geprüft noch EN ISO 4074 R MAT NR 5611682309 Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung

- Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.
- Dedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.
- Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondome entsorgen und ein neues verwenden.

Nicht benutzen, wenn das

- Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.
- Kondome trocken lagern.
- MD Medizinprodukt

(8)

- Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.
- Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Latex-Allergiker dürfen diese Kondome deshalb nicht benutzen.
- LOT Nummer der Kondomcharge
- Hersteller

Ritex GmbH Gustav-Winkler-Straße 50 33699 Bielefeld · Germany

*Mehr Infos unter: www.ritex.de







